

# 栃木県総合文化センター メインホール舞台吊物図

〒320-8530 栃木県宇都宮市本町1-8  
 TEL 028-643-1000 FAX 028-643-1019  
 (舞台事務室直通) TEL 028-643-1007 FAX 028-643-1008

| No. | 名称                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 1   | プロセニウム サス                               |
| 2   | 吊物バトン (1)                               |
| 3   | 緞帳                                      |
| 4   | オペラカーテン                                 |
| 5   | 暗転幕                                     |
| 6   | 吊物バトン (2)                               |
| 11  | ポータルブリッジ<br>(可動パネル1BL,1SL)              |
| 12  | 吊物バトン (3)                               |
| 13  | 吊物バトン (4)                               |
| 14  | 袖幕                                      |
| 15  | 1-文字幕                                   |
| 16  | 天井反射板                                   |
| 17  | 吊物バトン (5)                               |
| 18  | 吊物バトン (6)                               |
| 19  | 中割幕 (1)                                 |
| 20  | ライトブリッジ(1)<br>(2-文字幕,2BL,<br>2SL, 中UHL) |
| 21  | 吊物バトン (7)                               |
| 22  | 吊物バトン (8)                               |
| 23  | 吊物バトン (9)                               |
| 24  | 吊物バトン (10)                              |
| 25  | 中割幕 (2)                                 |
| 26  | 中水平幕                                    |
| 27  | 正面反射板                                   |
| 28  | ライトブリッジ(2)<br>(3-文字幕,3BL,3SL)           |
| 29  | 吊物バトン (11)                              |
| 30  | 吊物バトン (12)                              |
| 31  | 中割幕 (3)                                 |
| 32  | 吊物バトン (13)                              |
| 33  | 4-文字幕                                   |
| 34  | 吊物バトン (14)                              |
| 35  | 吊物バトン (15)                              |
| 36  | 吊物バトン (16)                              |
| 37  | 4 S L                                   |
| 38  | 吊物バトン (17)<br>(仮設袖幕)                    |
| 39  | 吊物バトン (18)                              |
| 40  | UHL (5-文字幕)                             |
| 41  | 吊物バトン (19)                              |
| 42  | 吊物バトン (20)                              |
| 43  | 吊物バトン (21)                              |
| 44  | 吊物バトン (22)                              |
| 45  | バック幕                                    |
| 46  | 大水平幕                                    |
| 47  | 小迫り                                     |
| 48  | オーケストラピット                               |

