



栃木県総合文化センター サブホール平面図

1/100

〒320-8530 栃木県宇都宮市本町1-8
TEL 028-643-1000 FAX 028-643-1012
舞台事務室直通 TEL 028-643-1007 FAX 028-643-1008