

S=1:100 (A3)

メインホール舞台断面図  
栃木県総合文化センター

FAX 028-643-1008  
TEL 028-643-1007 (舞台事務室)  
FAX 028-643-1019  
TEL 028-643-1000  
栃木県宇都宮市本町1-8 〒320-8530

No.	名称
1	プロセニアム サス
2	吊物バトン(1)
3	緞帳
4	オペラカーテン
5	暗転幕
6	吊物バトン(2)
7	ポータルタワー (パネル) 上手
8	ポータルタワー (パネル) 下手
9	ポータルライトタワー上手
10	ポータルライトタワー下手
11	ライトブリッジ(1) (旧ポータルブリッジ)
12	吊物バトン(3)
13	吊物バトン(4)
14	袖幕
15	1-文字幕
16	天井反射板
17	吊物バトン(5)
18	吊物バトン(6)
19	中割幕(1)
20	ライトブリッジ(2) (旧第1ライトブリッジ)
21	吊物バトン(7)
22	吊物バトン(8)
23	吊物バトン(9)
24	吊物バトン(10)
25	中割幕(2)
26	中水平ゾンテ幕
27	正面反射板
28	ライトブリッジ(3) (旧第2ライトブリッジ)
29	吊物バトン(11)
30	吊物バトン(12)
31	中割幕(3)
32	吊物バトン(13)
33	4-文字幕
34	吊物バトン(14)
35	吊物バトン(15)
36	吊物バトン(16)
37	4SL
38	吊物バトン(17)
39	吊物バトン(18)
40	大水平ゾンテライト
41	吊物バトン(19)
42	吊物バトン(20)
43	吊物バトン(21)
44	吊物バトン(22)
45	バック幕
46	大水平ゾンテ幕
47	側面反射板上手
48	側面反射板下手
49	補助側面反射板上手
50	補助側面反射板下手
51	東西バトン1上手
52	東西バトン1下手
63	東西幕 (上手)
64	東西幕 (下手)
A	小迫り
C	オーケストラ迫り

